



ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

Putkilämmitin



AC

Varoitus - LÄMPÖPUTKEN PINTA VOI OLLA KUUMA!

Putken ulkolämpötila noudattaa EN60335-30: 2003 -standardia joka on sama kuin sisälämmittimien turvallisuusluokitus. Jos tilassa on lapsia tai henkilöitä joiden toimintakyky on rajoittunut, lämmittimen suojaukseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Jos putkilämmitin asennetaan julkiseen tilaan, lämmittimen läheisyyteen tulisi laittaa varoitus kuumasta putkesta. Lämmittimin on myös saatavilla suojaritilä.

Hylite-putkilämmitin on suunniteltu asennettavaksi pystysuoraan seinään. Oikein asennettuna laite on IP55-standardin mukainen (suojustu pölyltä ja vesisuihkuilta).

Asennus

TÄRKEÄÄ! Asenna putkilämmitin seinään vaakasuoraan asentoon matalalle. Älä asenna pistorasian alapuolelle tai sen eteen. Putkilämmittimen yläpuolella pitää olla vähintään 200 mm vapaata tilaa. Ilman pitää päästä kiertämään vapaasti lämmittimen ympärillä. **ÄLÄ PEITÄ LÄMMITINTÄ!**

Kiinnitystelineet asennetaan riippuen putken pituudesta niin, että putki on niissä tukevasti.

Ruuvaa kiinnikkeiden alapuoliset telineet seinään ja asenna lämmitin niiden päälle. Varmista että sähkökaapeli pääsee vapaasti kulkemaan pistokkeeseen. Kiinnitä sitten kiinnikkeiden yläosa paikoilleen. **ÄLÄ KYTKE LÄMMITINTÄ PÄÄLLE ENNENKUIN SE ON KIINNITETTY TELINEISIIN.**

Sähköasennus

Sähköasennuksissa tulisi käyttää ammattitaitoista sähköasentajaa ja noudattaa voimassaolevia rakennusmääräyksiä.

Lämmitin kytketään 230 V, 50 Hz vaihtovirtaan lämmittimen merkintöjen mukaisesti. Käytä aina maadoitettua pistorasiaa.

Käyttö

Lämmitin kytketään päälle liittämälle se pistorasiaan. Kun lämmitin kytketään ensimmäisen kerran päälle, se saattaa tuottaa jonkin verran hajua ensimmäisen kahden minuutin aikana. Tämä on normaalia ja johtuu lämmittimen päällä olevasta suojakalvosta.

Turvallisuus

Putkilämmittimessä on sisäinen turvatermostaatti joka katkaisee virran, jos sisus kuumenee liikaa. Virta kytkeytyy taas päälle, kun lämpötila on laskenut normaalille tasolle.

Puhdistus

Putken voi pyyhkiä kostealla pyyhkeellä kun lämmitin ei ole päällä. Älä käytä hankausaineita tai metallinkiillotukseen tarkoitettuja kemikaaleja.

**KÄYTTÄ AINA MAADOITETTUA PISTORASIAA.
ÄLÄ UPOTA LÄMMITINTÄ VETEEN!**

Lämmittimillä on vuoden takuu. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä laitteen myyjään.

Valmistaja:

Hylite Manufacturing Ltd
Birch Industrial Estate,
Whittle Lane, Heywood OL10 2S
Iso-Britannia

Maahantuoja:

Joonaslokki ky
p. 040 550 8051
www.joonaslokki.fi